



Rial Beveiliging

Instellen audio & melodie Golmar GTwin toestellen

Om uw Golmar GTwin audio en/of video toestel te programmeren treft u hieronder een handleiding aan. U kunt zelf met deze handleiding het volume en de melodie aanpassen. Indien u etage / voordeur beldrukker ook op het intercomsysteem is aangesloten dan kunt u deze ook voorzien van een aparte beltoon. U kunt dan aan de verschillende beltonen horen waar er word aangebeld.

- Oproepvolume aanpassen:



Met de monitor in rust en de hoorn opgehangen:
Houd de toets **B** langer dan 5 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot de "programmeermodus", 3 korte akoestische tonen geven aan dat de monitor in de programmeermodus staat en de status-LED knippert langzaam (geel), laat toets **B** los.



druk op de toets **A** totdat u het gewenste volume hoort.
Selectiewaarden: maximum, minimum en geen volume ("niet storen/stil")



Om de "programmeermodus" te verlaten, druk langer dan 5 seconden op de toets **B**, 1 korte akoestische toon en 2 lange akoestische tonen geven aan dat de monitor de programmeermodus heeft verlaten

- Wijzigen melodie oproeptoon van buitendeurpaneel:



Met de monitor in rust en de hoorn opgehangen:
Houd de toets **B** langer dan 5 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot de "programmeermodus", 3 korte akoestische tonen geven aan dat de monitor in de programmeermodus staat en de status-LED knippert langzaam (geel), laat toets **B** los.



Selecteer de melodie voor de oproeptoon: druk op de toets **B** totdat u de gewenste melodie hoort.



Om de "programmeermodus" te verlaten, druk langer dan 5 seconden op de toets **B**, 1 korte akoestische toon en 2 lange akoestische tonen geven aan dat de monitor de programmeermodus heeft verlaten

- Wijzigen melodie oproeptoon van etage/voordeur beldrukker:



Met de monitor in rust en de hoorn opgehangen:
Houd de toets **B** langer dan 5 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot de "programmeermodus", 3 korte akoestische tonen geven aan dat de monitor in de programmeermodus staat en de status-LED knippert langzaam (geel), laat toets **B** los.



Selecteer de melodie voor de etage/voordeur beldrukker: druk op de toets **C** totdat u de gewenste melodie hoort.



Om de "programmeermodus" te verlaten, druk langer dan 5 seconden op de toets **B**, 1 korte akoestische toon en 2 lange akoestische tonen geven aan dat de monitor de programmeermodus heeft verlaten